Mini diktafon UR125-075

Návod k obsluze



Kontakty na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00

Tel.: 244 472 125

Popis produktu





1 - Led dioda
2 - Mikrofon
3 - Přepínač nahrávacích módů
4 - USB konektor

Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii.
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít.
- Nabíjení zahájíte tím, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač módů je ve střední poloze) připojíte přes USB kabel k PC.
- Červená dioda začne nepřerušovaně svítit. Jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách), červená dioda začne blikat.
  Pozn.: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.
- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie, následně ho plně nabijte.
- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit. Přístroj nesmí být připojen k PC. Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto:

Zbývající kapacita baterie	**LED dioda – MODE**
Více než 70 %	Během 5 vteřin dioda zasvítí
30 % - 70 %	Dioda během 5 vteřin zabliká
Méně než 30 %	LED dioda nesvítí

Nahrávání

Kontinuální nahrávání

- Nepřetržité nahrávání zahájíte tak, že posunete přepínač do spodní polohy, jak je uvedeno na obrázku.
- Nahrávání bude spuštěno automaticky do pěti vteřin



Nahrávání s detekcí zvuku

- Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do horní polohy. Pokud je následně zaznamenám zvuku, nahrávání se spustí během pěti vteřin
- Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný zvuk, přístroj uloží záznam a přepne se do pohotovostního módu
- V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen



Upozornění:


Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte, např. na vašem PC.

Připojení k PC – přehrání nahrávek

- Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj přes USB kabel k PC.
- Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze).
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné operace jako s běžným flash diskem.
- Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC.

Nastavení zařízení

- Připojte zařízení k PC.
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk.
- Po otevření disku, otevřete soubor StealthTronic.




- Zobrazí se Vám následující okno, kde lze nastavit datum (čas se nastaví podle času v pc).



- Nastavte aktuální datum a potvrďte tlačítkem „SET TIME“



- Ve složce s programem se vytvoří nový soubor.



- Odpojte zařízení od PC a proveďte testovací nahrávku. Čas a datum se synchronizuje.

Pozn.: Pokud se zařízení vybije, je nutné celý proces nastavení opakovat.

Často kladené dotazy:

„Nastavil jsem čas a datum, i přesto se mi u nahrávek nezobrazují.“ – Po každém úplném vybití je nutné čas nastavit znovu.

„**Nevím, kam se ukládají pořízené záznamy.“** – Záznamy naleznete ve složce „VOICE“.

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.

